

## Minimum System Requirements

To operate the Saitek Cyborg 2000 USB Stick you will need a Pentium class computer (166MHz PC & 32Mb RAM) with Windows® 98 or Millennium installed.

## Installing your Cyborg 2000 USB Stick

- Insert the USB connector of your Saitek Cyborg 2000 USB Stick into the USB port on your computer and follow the on-screen instructions.
- When prompted, select **Search for the best driver for your device** and at the next screen, tick the **CD-ROM drive** option, insert your Windows® 98/Millennium disk and click on **Next**.
- Follow the on-screen instructions and when the installation is completed, click on **Finish**.
- To calibrate your Cyborg 2000, click on **Start** on the Windows® Taskbar and then on **Settings** and **Control Panel**.
- In **Control Panel**, click on the **Game Controllers** icon.
- In the **Game Controllers** window, your Cyborg 2000 will appear as **HID Game Controller: 3 axis 4 button, joystick with POV hat**. With this selected, click on **Properties** and then the **Settings** tab and within this tab click on **Calibrate**.
- Follow the on-screen instructions to calibrate your stick and then click on **Finish**.
- Test your calibration under the **Test** tab and then click on **OK**.
- Your Cyborg 2000 is now ready for gameplay.

**Note:** It is recommended that you remove all other devices from within the **Game Controllers** Window to receive the optimum performance from your Saitek Cyborg 2000 USB Stick.

## Caractéristiques minimales pour le système:

Pour pouvoir utiliser le stick USB Saitek Cyborg 2000, vous devez posséder un ordinateur avec processeur Pentium équivalent fonctionnant (166MHz PC & 32Mb RAM) avec Windows® 98 ou 2000.

## Installation de votre stick USB Cyborg 2000

- Reliez le connecteur USB de votre stick USB Saitek Cyborg 2000 au port USB de votre ordinateur et suivez les instructions à l'écran.
- Répondez à l'invite qui s'affiche à l'écran en sélectionnant **Chercher le meilleur lecteur pour votre dispositif**. Dans l'écran suivant, cochez l'option **Lecteur CD-ROM**, puis insérez votre disque compact Windows® 98/Millennium et cliquez sur **Suivant**.
- Suivez les instructions à l'écran et cliquez sur **Terminer** une fois l'installation terminée.
- Pour calibrer votre Cyborg 2000, cliquez sur **Démarrer** sur la barre des tâches de Windows®, puis sur **Paramètres et Panneau de configuration**.
- Dans le **Panneau de configuration**, cliquez sur l'icône **Contrôleurs de jeu**.
- Dans la fenêtre **Contrôleurs de jeu**, vous verrez apparaître votre Cyborg 2000 avec les caractéristiques suivantes : **Contrôleur de jeu HID : 3 axes, 4 boutons, joystick avec hat POV**. Cliquez sur **Propriétés**, puis sur l'onglet **Paramètres**. Cliquez ensuite sur **Calibrer**.
- Suivez les instructions à l'écran pour calibrer votre stick, puis cliquez sur **Terminer**.
- Testez votre calibration sous l'onglet **Test**, puis cliquez sur **OK**.
- Votre Cyborg 2000 est maintenant prêt à l'emploi.

**Remarque :** Nous vous recommandons de supprimer tous les autres dispositifs dans la fenêtre **Contrôleurs de jeu** afin de garantir le fonctionnement optimal de votre stick Saitek USB Cyborg 2000.

## Minimale Systemanforderungen

Um Saitek Cyborg 2000 USB Stick zu nutzen, benötigen Sie einen Pentium PC (166MHz PC & 32Mb RAM) mit Windows® 98 oder Millennium.

## Cyborg 2000 USB Stick installieren

- Schliessen Sie den USB-Anschluss Ihres Saitek Cyborg 2000 USB Stick an den USB Port des PCs und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
- Werden Sie dazu aufgefordert, lassen Sie den PC nach dem geeigneten Treiber suchen, legen dazu

- Um Ihren Cyborg 2000 USB zu Kalibrieren, gehen Sie auf START, EINSTELLUNGEN, SYSTEMSTEUERUNG.
- Rufen Sie GAMES CONTROLLER auf.
- Dort wird Ihr Cyborg 2000 als HID Game Controller: 3 axis 4 button, joystick with POV hat erscheinen. Markieren Sie diesen Treiber und klicken Sie auf EIGENSCHAFTEN, dann KALIBRIEREN.
- Folgen Sie den Anweisungen und kalibrieren Sie.
- Testen Sie Ihre Kalibrierung unter TEST und klicken Sie danach OK.
- Ihr Cyborg 2000 ist nun startklar.

**Empfehlung:** Bitte entfernen Sie alle anderen ausgewählten Treiber, falls es zu Konflikten kommt.

## Requisiti minimi di sistema

Per utilizzare il Cyborg 2000 USB Stick Saitek è necessario un computer di classe Pentium con installato Windows® 98 (166MHz PC & 32Mb RAM) o Millennium.

## Installazione del Cyborg 2000 USB Stick

- Inserire il connettore USB del Cyborg 2000 USB Stick Saitek nella porta USB del vostro computer e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Quando viene richiesto, selezionare **Ricerca del driver migliore per il vostro dispositivo** e alla schermata successiva, selezionare l'opzione **drive CD-ROM**, inserire il vostro disco di Windows® 98/Millennium e cliccare su **Avanti**.
- Seguire le istruzioni sullo schermo e quando l'installazione è completata, cliccare su **Fine**.
- Per calibrare il Cyborg 2000, cliccare su **Avvio** sulla barra delle applicazioni di Windows® e quindi su **Impostazioni e Pannello di controllo**.
- Sul **Pannello di controllo**, cliccare sull'icona **Game Controllers**.
- Sulla finestra **Game Controllers**, il vostro Cyborg 2000 apparirà come **HID Game Controller: 3 assi 4 pulsanti, joystick con hat POV**. Con questo selezionato, cliccare su **Proprietà** e poi sulla voce **Impostazioni** e all'interno di questa voce cliccare su **Calibrare**.
- Seguire le istruzioni sullo schermo per calibrare lo stick e quindi cliccare su **Fine**.
- Eseguire il controllo della calibrazione alla voce **Prova** e poi cliccare su **OK**.
- Il vostro Cyborg 2000 è ora pronto per giocare.

**Nota:** Si raccomanda di rimuovere tutti gli altri dispositivi all'interno della finestra **Game Controllers** per ottenere prestazioni ottimali dal Cyborg 2000 USB Stick Saitek.

## Requisitos mínimos del sistema

Para la operación de la Palanca USB Cyborg 2000 de Saitek requerirá un ordenador Pentium (166MHz PC & 32Mb RAM) con Windows® 98 o Millennium.

## Instalación de la Palanca USB Cyborg 2000

- Introduzca el conector USB de la palanca del Cyborg 2000 de Saitek en el puerto USB del ordenador y siga las instrucciones en pantalla.
- Cuando vea el mensaje, seleccione **Búsqueda del mejor driver para el dispositivo** y, en la pantalla siguiente, señale la opción **CD-ROM drive**, introduzca el disco Windows® 98/Millennium y haga clic en **Siguiente**.
- Siga las instrucciones en pantalla y, una vez terminada la instalación, haga clic en **Finalizar**.
- Para la calibración del Cyborg 2000, haga clic en **Inicio** desde la barra de tareas de Windows® y en **Configuración y Panel de Control**.
- Desde **Panel de Control**, haga clic en el ícono de **Controladores de Juego**.
- Una vez en la ventana de **Controladores de Juego**, aparecerá el Cyborg 2000 como **Controlador de Juego HID: joystick de 3 ejes y 4 botones con seta POV**. Con este seleccionado, haga clic en **Propiedades** y en el tabulador de **Configuración y, desde allí, en Calibrar**.
- Siga las instrucciones en pantalla para calibrar la palanca y, cuando haya terminado, haga clic en **Finalizar**.
- Compruebe la calibración con el tabulador **Prueba** y, seguidamente, haga clic en **OK**.
- El Cyborg 2000 está listo para el juego.

**Nota:** Para obtener el mejor funcionamiento de la Palanca USB Cyborg 2000 de Saitek se recomienda la retirada de cualquier otro dispositivo de la ventana de **Controladores de Juego**.

# CYBORG 2000

USB

